

チューニングシート・5音階

アルファベット表記音名

A B C D E F G A
 ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯
 ラ シ ド レ ミ ♯ ソ ラ

G[♭]

おすすめ基準設定

ラ(A)=444Hz

9弦 長方形モデル



↓
低音

		昇 ^あ	燦 ^せ	雅 ^{みやび}	照 ^{てる}	爽 ^{そう}	倭 ^{やまと}		参考 弦のゲージ
	高音								
およそ 528Hz	9	E ミ	F ミ	D ♭	D ♭	D ♭	D ♭	9	PL 015 016
	8	C ♯	C ♯	C ♯	C ♯	C ♯	C ♯	8	PL 017
	7	B シ	A ラ	A ラ	B シ	B シ	A ラ	7	PL 018
	6	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	6	NW 022 024
	5	F ㇿ	F ㇿ	F ㇿ	F ㇿ	E ミ	E ミ	5	NW 024 026
	4	E ミ	E ミ	D ♭	D ♭	D ♭	D ♭	4	NW 026 028
	3	C ♯	C ♯	C ♯	C ♯	C ♯	C ♯	3	NW 028 030
	2	B シ	A ラ	A ラ	B シ	B シ	A ラ	2	NW 030 032
およそ 264Hz	1	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	1	NW 032 034
		↑ 低音							
周波数(Hz)	弦番号	レ・ラ なレ	レ・シ なレ	ミ・シ なレ	ミ・ラ なレ	ㇿ・ラ なレ	ㇿ・シ なレ	弦番号	NW ニッケル巻弦 PL フレーン弦