

真琴14弦 宝麻天箱 5階 基準 A=444Hz

	高音	雅 <small>みやび</small>	倭 <small>やまと</small>	雲 <small>くも</small>	優 <small>ゆう</small>	羽 <small>はね</small>	参考ゲージ (太さ)
							1/7F
	14	D V	D		C# F#	E ^b B ^b	008 009
c 1056Hz	13	C F	C		C F	C F	011 012
B A 888Hz	12	A ヲ	A		G# Y#	B ^b シ ^b	014 015
	11	G Y	G		G Y	G Y	015 016
	10	F ㄝ	E	≡ ^b E ^b	E ^b ≡ ^b	F ㄝ	017 018
	9	D V	D		C# F#	E ^b ≡ ^b	^w 021 ^w 022
c 264Hz	8	C F	C		C F	C F	^w 039 ^w 042
c 528Hz	7	C F	C		C F	C F	^w 023 ^w 024
B A 444Hz	6	A ヲ	A		G# Y#	B ^b シ ^b	^w 026 ^w 028
	5	G V	G		G Y	G Y	^w 028 ^w 030
	4	F ㄝ	E	≡ ^b E ^b	E ^b ≡ ^b	F ㄝ	^w 032 ^w 034
	3	D V	D		C# F#	E ^b ≡ ^b	^w 034 ^w 036
c 264Hz	2	C F	C		C F	C F	^w 036 ^w 039
B A 222Hz	1	A ヲ	A		G# Y#	B ^b シ ^b	^w 039 ^w 042
周波数 単位Hz ハルツ	低音	ミ シ なし		ㄝ シ なし		レ ラ なし	単位 イナチ

- アルファベット表記 (音名)
A=ヲ B=シ C=F D=レ E=ミ F=ㄝ G=Y
- チューナー表記 X-カーによって違います D^b=C# A^b=G#
- 7弦・8弦 倍音関係 F=C

* W=ワウンド
巻弦の意味